ZANUSSI

Gebuiks-
aanwijzing

Wasautomat



ZWG 5120
ZWG 5140
ZWG 5160

Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden:


Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen


Algemene informatie en tips


Milieu-informatie

Inhoud

Veilegheidsinformatie ----------3
Productbeschrijving ----------5
Wasmiddellade ----------5
Bedieningspaneel ----------6
Wasprogramma's ----------8-9
Programma-informatie ----------10
Dagelijks gebruik ----------12
De erste keer de machine gebruiken ----14
Wasgoed drogen ----------15
Onderhoud en reiniging ----------18
Als zich een storing voordoet ---------- 21
Technische gegevens ---------- 24
Verbruikswaarde ---------- 25
Installatie ---------- 26
Het milieu ---------- 29

Veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Bij wasprogramma's met hoge temperaturen kan het glas van de deur heet worden. Niet aanraken!
- Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
- Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Er kan schade aan het textiel ontstaan als u teveel wasverzachter of wasmiddel gebruikt. Let op de aanbevolen hoeveelheden van de fabrikant.
- Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, daar deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
- Gebruik uw wasmachine niet om artikelen te wassen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen.
- Trek, na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine, altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
- Probeer nooit zelf de machine te repareren. Onkundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot lichamelijk letsel of een ernstig defect aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een servicedienst bij u in de buurt. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Installatie

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of deze niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de servicedienst.
- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na de installatie van het apparaat of het apparaat niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet bekneld.
- Als het apparaat op een vloer met tapijt wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
- Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
- Als het apparaat op een plaats wordt geïnstalleerd waar vorst optreedt, dient u het hoofdstuk "Bevriezingsgevaren" door te lezen.


- Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter of competent persoon.
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur of competent persoon.

Gebruik


- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Voordat u gaat wassen, dient u er voor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde textiel en behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u deze gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
- Wasgoed dat in aanraking is geweest met vluchtige benzineproducten, dienen niet in de wasmachine gewassen te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de vloeistof uit het wasgoed is verwijderd voordat u het in de wasmachine plaatst.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker zelf.
- Gebruik de wasmachine nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

Veiligheid van kinderen

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen wiens lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of het gebrek aan ervaring en kennis het gebruik zonder risico van het apparaat zonder toezicht verhinderen of zonder instructie van een verantwoordelijke persoon die er voor kan zorgen dat ze het apparaat zonder gevaar kunnen gebruiken.
- Deze wasmachine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg er voor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. De machine beschikt over een speciale functie om dit te voorkomen.




Om deze functie te activeren dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk.




Om dit apparaat uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.

Productbeschrijving

1. Wasmiddellade
2. Bedieningspaneel
3. Deurhandgreep
4. Afvoerpomp
5. Verstelbare voetjes



Wasmiddellade




Voorwas

Hoofdwas

Wasverzachter

Bedieningspaneel



Informatie

Vanaf nu zullen de programmakeuzetoets, de toetsen en het display worden aangegeven met de nummers die in deze tabel vermeld zijn.

= Spoelstop
= Spoelen
= Pompen
= Centrifugeren

1	Programmakeuzknop en **O**/Annuleren/UIT	• De programmakeuzeknop kunt u om een programma te selecteren en/of om de machine uit te schakelen.
2	Toets CENTRIFUGEREN SPOELSTOP optie	• Druk herhaaldelijk op de toets Centrifugeren om het centrifugetoerental te wijzigen als u uw wasgoed wilt centrifugeren op een toerental dat afwijkt van het door de wasautomaat voorgestelde toerental of om optie Spoelstop te selecteren. Het desbetreffende lampje licht op.
3	Toets Opties	• Met deze toets, u kunt slechts één van opties selecteren. • Het desbetreffende lampje licht op
4	Toets Extra Spoelen	• Met deze toets, de machine voert enkele extra spoelgangen uit.

5	Toets Start/Pause	• Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten; het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. • Als u een lopend programma wilt onderbreken, dient u deze toets in te drukken: het betreffende groene controlelampje begint te knipperen.
6	Indicatie programmaverloop	• Op het moment dat u het programma kiest, gaan de lampjes branden van de verschillende fasen waaruit het programma samengesteld is.
7	Toets Startuitstel	• Met deze toets kunt u het starten van het wasprogramma met 3, 6 of 9 uur uitstellen.

Toets

Spoelstop optie - Toets 2

Als u deze optie kiest zal de machine het water na de laatste spoelgang niet afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Als het programma is afgelopen, het controlelampje van de toets 5 is uit en de deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water moet worden afgevoerd.

Opties - Toets 3

Voorwas

Selecteer deze optie als u wilt dat uw wasgoed voorafgaand aan de hoofdwas wordt voorgewassen op 30 C
De voorwas eindigt met kort centrifugeren bij programma's voor Katoen en synthetica (kreukherstellend), terwijl bij het programma voor fijne was alleen het water wordt weggepompt.


Supersnel

Een erg korte wascyclus voor licht vervuilde was die slechts kort gebruikt of gedragen is. Wij raden u om de belading te verminderen.

Extra spoelen - Toets 4

De machine voert enkele extra spoelgangen uit.
Deze optie wordt aanbevolen voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Indicatie programmaverloop (6)



Na het starten van het programma blijft alleen controlelampje A branden.

Het lampje B brandt tijdens spoelingsfase.

Als het programma is afgelopen gaat het controlelampje C branden.

Wasprogramma's

Programma/ Temperatuur	Soort wasgoed	Opties	Beschrijving van het programma
KATOEN 95°	Wit wasgoed (zwaar vervuilde katoenen was)	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, SUPERSNEL, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Lang centrifugeren op maximale toerental
KATOEN 60°Eco	Witte en Bonte was spaar (normaal vervuilde katoenen was) ECO	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Lang centrifugeren op maximale toerental
KATOEN 60° - 40° - 30°	Witte en Bonte was spaar (normaal vervuilde katoenen was)	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, SUPERSNEL, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Lang centrifugeren op maximale toerental
SYNTHETISCHE STOFFEN 60° - 40° - 30°	Synthetische of gemengde stoffen	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, EXTRA KORT, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm
SYNTHETISCHE STOFFEN ANTI-KREUK 40°	Synthetische of gemengde stoffen (Kreukherstellend)	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm
FIJNE WAS 40°- 30°	Fijne was	CENTRIFUGEREN*/ SPOELSTOP, EXTRA KORT, VOORWAS, EXTRA SPOELEN	Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 700 tpm
HANDWAS 40°-30°	Speciaal programma voor wasgoed dat met de hand moet worden gewassen	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP	Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm
WOL 40°	Wolwasprogramma woor textiel met het wolmerk en de aanduiding "krimpvrij" of "wasmachine veilig"	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP	Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm

* In het model ZWG 5160, het centrifugetoerental kan niet geselecteerd worden.

Wasprogramma's

Programma/ Temperatuur	Soort wasgoed	Opties	Beschrijving van het programma
SPORT INTENSIEF 40°	Speciaal programma voor erg vuile buitensportkleding	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, EXTRA SPOELEN	Voorwas Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 900 tpm
GORDIJNEN 40°	Deze optie wordt gebruikt bij extreem fijne was zoals gordijnen	CENTRIFUGEREN */ SPOELSTOP, EXTRA SPOELEN	Voorwas Hoofdwas Spoelgangen Kort centrifugeren op 700 tpm
WEKEN 30°	Dit is een speciaal programma voor sterk vervuild wasgoed. (niet voor wol en handwas)		Gedurende ongeveer 20 minuten inweken op 30°C Stop met water in de kuip
SPOELEN	Afzonderlijke spoelgang voor katoen wasgoed dat met de hand gewassen moet worden	CENTRIFUGEREN/ SPOELSTOP, EXTRA SPOELEN	Spoelgangen Lang centrifugeren op maximale toerental
POMPEN	Voor het wegpompen van het laatste spoelwater		Water afvoeren
CENTRIFUGEREN	Afzonderlijk centrifugeren voor katoen	CENTRIFUGEREN	Water afvoeren en lang centrifugeren
O Annuleren/UIT	Voor het annuleren van het wasprogramma dat aan het draaien is en voor het uitschakelen van de machine		

Max. belading voor Katoen .....6 kg
Max. belading voor Synthetische Stoffen en Fijne was .....3 kg
Max. belading voor Anti-kreuk.....1 kg
Max. belading voor Wol en Handwas .....2 kg
Max. belading voor Sport Intensief .....2 kg
Max. belading voor Gordijnen ..... 2 kg
Max. belading voor Weken .....6 kg

Max. belading voor katoen + Supersnel ....3 kg
Max. belading voor Synthetische Stoffen en Fijne was + Supersnel .....1,5 kg

* In het model ZWG 5160, het centrifugetoerental kan niet geselecteerd worden.

Programma-informatie

Anti-kreuk	Als u dit programma selecteert wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te voorkomen. Op deze manier kunt u gemakkelijker strijken. De machine zal een extra spoelgang uitvoeren.
Sport intensief	Met dit programma kan ernstig vervuilde sportkleding gewassen worden. (De optie Voorwas wordt automatisch ingeschakeld). Wij ontraden u om wasmiddel in het vakje ⌊I⌋ te gieten om het verwijderen van modder te vergemakkelijken
Weken	Dit is een speciaal programma voor sterk vervuild wasgoed. De machine weekt het wasgoed gedurende ongeveer 20 minuten op 30°C. Na afloop van de inweektijd stopt de machine automatisch, met het water nog in de trommel. Dit programma kan niet gebruikt worden voor heel tere weefsels zoals zijde of wol. Voordat een nieuwe wasfase gestart kan worden, moet het water uit de trommel worden afgevoerd door: • Alleen water afvoeren: draai de programmakiezer op Pompen programma (Druk op de toets 5). • Water afvoeren en centrifugeren: zet de programmakiezer op programma Centrifugeren, verlaag de centrifugeersnelheid door aan de knop Centrifugeersnelheid te draaien, druk daarna op de toets 5. Belangrijk! Giet het wasmiddel voor het inweekprogramma in het vakje met het symbool ⌊I⌋. Aan het einde van het programma (als het water is weggepompt), kunt u het wasprogramma selecteren. Zet de programmakiezer eerst op «**O**», selecteer dan het programma en druk op de toets 5.
Spoelen	Met dit programma is het mogelijk om katoenen kleding, die met de hand gewassen moet worden, te spoelen en te centrifugeren. De machine voert spoelgangen uit, gevolgd door een laatste centrifugegang op het maximale toerental. Het centrifugetoerental kan verworden verlaagd door het indrukken van de toets 2.

Programma-informatie

Pompen	Voor het wegpompen van het laatste spoelwater bij programma Inweken of bij programma's met Spoelstop optie. Zet de programmakiezer eerst op de stand o, selecteer vervolgens het programma Pompen en druk aansluitend op de toets 5.
Centrifugeren	Afzonderlijk centrifugeren voor kleding die met de hand gewassen moet worden en na programma Inweken en na programma's met Spoelstop optie. Voordat u dit programma selecteert dient u de programmakiezer eerst op de stand o te zetten. U kunt het toerental via de betreffende toets instellen en zodoende aanpassen aan de soort weefsels.

Dagelijks gebruik

Het wasgoed sorteren

Volg de wassymbolen op elk textieletiket en het wasvoorschrift van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetische stoffen, fijne weefsels, wol.

Temperaturen

90° or 95°	voor normaal vervuild wit katoen en linnen (bijvoorbeeld theedoeken, handdoeken, tafelkleden, lakens...)
50°/60°	voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijvoorbeeld overhemden, nachthemden, pyjama's....) van linnen, katoen of synthetische weefsels en voor licht vervuild wit katoen (bijvoorbeeld ondergoed).
30°-40°	voor tere weefsels (bijvoorbeeld vitrage), gemengde was inclusief synthetische weefsels en wollen kledingstukken met het label «zuiver wol, wasbaar in de machine, krimpvrij».

Alvorens de wastrommel te vullen

Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen.

Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.

Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het wasgoed achterblijven (bijv. haarspeldjes, veiligheidsspelden, spelden).

Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceinturen of lange riemen vast.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.

Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.

Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder haakjes of bind ze bij elkaar in een zak of net.

Maximale lading

De aanbevolen lading is te vinden op de programmakaarten.

Algemene regels:

Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt;

Synthetische stoffen: trommel niet meer dan half vol;

Fijne weefsels en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld.

Indien u wast bij een maximale lading maakt u efficiënt gebruik van water en energie.
Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy.

Als de kleding sterk vervuild is, verminder dan de lading.

Het gewicht van wasgoed

De volgende gewichten zijn een indicatie:

badjas	1200 g
slabbetje	100 g
dekbedovertrek	700 g
laken	500 g
kussensloop	200 g
tafelkleed	250 g
badstof handdoek	200 g
theedoek	100 g
nachthemd	200 g
damesslip	100 g
herenwerkoverhemd	600 g
herenoverhemd	200 g
herenpyjama	500 g
blouse	100 g
herenslip	100 g

Vlekken verwijderen

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: bevochtig de vlek met aceton(*), leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven; vervolgens met brandspiritus behandelen. Verwijder eventuele achterblijvende sporen op wit textiel met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur; vervolgens uitspoelen. Behandel eventuele achterblijvende sporen met bleekmiddel.

Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton (*) en dan met azijnzuur; behandel eventuele achterblijvende sporen op wit textiel met bleekmiddel, daarna grondig uitspoelen.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

(*) gebruik geen aceton op kunstzijde.

Was- en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden, om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen. Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die in grote hoeveelheden de kwetsbare balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne weefsels, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare wasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels,
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol,
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en eventuele andere toe te voegen middelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma kan worden gestart.

Als gebruik wordt gemaakt van geconcentreerd waspoeder of vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden geselecteerd.

De wasmachine is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van het geconcentreerde wasmiddel mogelijk maakt.

Giet vloeibaar wasmiddel in de wasmiddellade en wel in vak II voor dat u een programma start.

Giet eventueel wasverzachter of stijfsel in het vak ❀ voordat u het wasprogramma start.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijdt niet het «MAX»-teken in de wasmiddellade.

Hoeveelheid wasmidde

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde “hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf of bij de lokale instanties.

Volg de instructies van de wasmiddelfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.

Gebruik minder wasmiddel als:

- u een kleine lading wast,
- het wasgoed licht vervuild is,
- er veel schuimvorming is tijdens het wassen.

Graden van waterhardheid

Graad	Kenmerk	Graden	
		Duits °dH	Frans °T.H.
1	zacht	0-7	0-15
2	gemiddeld	8-14	16-25
3	hard	15-21	26-37
4	erg hard	> 21	> 37

De eerste keer de machine gebruiken

⚠ LET OP!

Zorg er voor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.


BELANGRIJK!

Verwijder het polystyrene blok en eventuele andere materialen uit de trommel.

BELANGRIJK!

Giet 2 liter water in de wasmiddellade in het vakje voor het hoofdwasmiddel II, om de “spaarklep” te activeren. Voer dan een wasgang zonder wasgoed uit op 95°C, om eventuele fabricagerestanten in de trommel en de kuip te verwijderen. Giet een 1/2 maatbeker wasmiddel in de wasmiddellade en start de machine.


Wasgoed drogen




Wasgoed in de machine doen

Open de deur door voorzichtig de deurgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel en schud het wasgoed zoveel mogelijk los. Sluit de deur.

Doseer het wasmiddel en de wasverzachter





Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af en giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas [II]. Als u het programma Weken of een programma wilt uitvoeren met Voorwas, dient u het wasmiddel in het vak [I] te gieten.
Giet indien gewenst wasverzachter in het vak ❀ (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering «MAX n de lade overschrijden). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.

Het gewenste programma kiezen met de programmakeuzeknop (1)

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.
Het groene controlelampje van toets 5 begint te knipperen.
De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid.
Stand «**O**» is bedoeld voor het resetten van programma's en de machine uit te schakelen.

Aan het einde van het programma moet de programmakiezer op stand «O» worden gezet om de machine uit te schakelen.

⚠ LET OP!

Als u de programmakiezer op een ander programma zet als de machine in werking is, zal het rode controlelampje toets 5 knipperen om een verkeerde keuze aan te geven. De machine zal het nieuwe geselecteerde programma niet uitvoeren.

Selecteer het centrifugetoerental of Spoelstop optie met toets 2

Na het kiezen van een programma, het controlelampje van het gekozen programma maximale centrifugesnelheid gaat uit (Zie deel «Wasprogramma's» voor demaximale centrifugesnelheid).

Selecteer de gewenste optie met toets 3 en 4

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde programma en worden bij de selectie weergegeven. De gewenste opties moeten gekozen worden nadat u het programma geselecteerd hebt en voordat u op de toets 5 drukt.

Voor de compatibiliteit van de opties met het wasprogramma de tabel «Wasprogramma's» raadplegen.

Druk op toets 5 om het programma te starten

Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen.
Het lcontolelampje A branden, om aan te geven dat het apparaat gaat starten en de deur is vergrendeld.

BELANGRIJK!

Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het rode controlelampje van toets 5 3 maal.

Selecteer de optie Startuitstel met toets 7

Als u de start van het programma wilt uitstellen, dient u voordat het programma gaat starten herhaaldelijk op de toets Starttijd te drukken, om de gewenste starttijd te selecteren. Het desbetreffende controlelampje gaat branden.

Deze optie moet u selecteren nadat u het programma heeft ingesteld, maar voordat u op toets 5 heeft gedrukt.
Het programma start na afloop van het ingestelde uitstel.
U kunt te allen tijde de Uitgestelde Start wijzigen of annuleren, voordat u op toets 5 drukt.

Annulering van van het Startuitstel nadat de toets 5 is ingedrukt

- zet de wasautomaat op PAUZE, door de toets 5 in te drukken;
- druk een keer op de toets 7, het betreffende lampje van de geselecteerde starttijd gaat uit;
- druk nogmaals op de toets 5 om het programma te starten.

BELANGRIJK!

- De geselecteerde starttijd kan alleen worden gewijzigd, door nogmaals de programmakeuzeknop op «**O**» draaien en het wasprogramma te selecteren.
- De deur blijft vergrendeld tijdens de uitgestelde starttijd. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasautomaat eerst op PAUZE zetten, door de toets 5 in te drukken en ongeveer wat minuten wachten. Nadat u de deur heeft gesloten, drukt u weer op de toets 5.

Opmerking!

Deze optie kan niet worden geselecteerd in combinatie met de programma POMPEN.

Een instelling of lopend programma wijzigen

Ledere instelling kan worden gewijzigd, voordat het programma deze uitvoert. Voordat u echter wijzingen aanbrengt, moet u de wasautomaat eerst op pauze zetten door de toets 5 in te drukken.

Een lopend programma kan alleen worden gewijzigd door deze te resetten. Zet de programmakiezer op de stand «**O**» en vervolgens op het nieuwe programma. Het spoelwater in de kuip wordt niet weggepompt. Start het nieuwe programma door nogmaals de toets 5 in te drukken.

Een programma onderbreken

Druk op de toets 5 om een lopend programma te onderbreken, het betreffende lampje begint te knipperen. Druk nogmaals op deze toets om het programma weer te starten.

Een programma afbreken

Zet de programmakiezer op de stand «**O**» om een lopend programma af te breken. U kunt nu een nieuw programma selecteren.

De deur openen nadat het programma is gestart

Zet de machine eerst op pauze door de toets 5 in te drukken.
Enkele minuten later kan de deur geopend worden.
Als het apparaat aan het opwarmen is, dat het waterniveau boven de onderrand van deur staat of dat de trommel draait, kan de deur niet worden geopend.

Als u de deur niet kunt openen, maar deze toch geopend moet worden, moet u de machine uitschakelen door de programmakiezer op de stand «**O**» zetten. Na ongeveer enkele

minuten kunt u de deur openen (let op het waterniveau en de temperatuur!).

Om het programma verder te laten gaan, moet het opnieuw gestart worden.

Aan het einde van het programma

De machine stopt automatisch.

Het controlelampje van de 5 gaat uit en het controlelampje C gaat branden. Kan de deur geopend worden.

Als aan het eind van een programma er water in de kuip is, leeg volgt het water uit de volgende instructies:

Om het water af te voeren:

- de programmakeuzeknop op «**O**» draaien
- selecteer POMPEN of CENTRIFUGEREN programma
- verlaag het centrifugetoerental, indien nodig, door de betreffende toets in te drukken
- druk op de toets 5

Zet de programmakiezer op de stand «**O**» om de machine uit te schakelen. Verwijder de was uit de trommel en controleer of de trommel leeg is.

Draai de waterkraan dicht, als u van plan bent niet meer verder te wassen. Laat de deur open staan om schimmelvorming en onaangename geuren te voorkomen.

Onderhoud en reiniging

IMPORTANT!

U moet het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

Ontkalken

Het water dat wij gewoonlijk gebruiken bevat kalk. Daarom is het raadzaam om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.

Na iedere wasbeurt

Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt schimmel- en geurvorming in het apparaat te voorkomen. Het open houden van de deur na een wasbeurt verlengt de levensduur van het manchet (rubberen deurring).

Onderhoudswasbeurt

Bij wasbeurten met lage temperaturen is het mogelijk dat zich restanten in de trommel vormen.
Wij raden u daarom aan om regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.


Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:
- Moet de trommel leeg zijn.
- Dient u het heetste wasprogramma voor katoen te selecteren.
- Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen.

Schoonmaken van de buitenkant

Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.


De wasmiddellade schoonmaken

De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.



Verwijder de lade door de vergrendeling naar beneden te drukken en de lade naar buiten te trekken.
Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen verwijderd worden.

De uitsparing van de lade schoonmaken




Nadat u de lade hebt verwijderd, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken, zo zorgt u er voor dat alle resten waspoeder verwijderd worden van de boven en onderkant van de uitsparing.
Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel.


De pomp schoonmakenz


De pomp moet worden gecontroleerd als:
- de machine het water niet wegpompt en/of niet centrifugeert
- de machine tijdens het afvoeren van het water een ongebruikelijk geluid maakt, tengevolge van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren.

Ga als volgt te werk:
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.




- Open het pompdeurtje.
- Zet een opvangbak op de grond om eventueel gemorst water op te vangen.
- Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.
- Als er geen water meer naar buiten komt, het deksel van de pomp losschroeven en verwijderen. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen.





- Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien.
- Controleer of het mogelijk is het schoepenrad dat helemaal achter op het pomplichaam zit te draaien. (het is normaal dat het schoepenrad van de pomp onregelmatig draait). Als het onmogelijk blijkt het schoepenrad te draaien, neem dan contact op met de klantenservice.
- Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.




- Schroef het pompdeksel weer helemaal vast.
- Sluit het pompdeurtje.

Belangrijk!

Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn.
Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus ; wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en tot u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het deksel weer vastschroeft dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te verhinderen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen. .

Het filter van de watertoevoerslang

Als het water erg hard is of sporen van kalkaanslag bevat, of als u merkt dat het langer duurt voordat de machine met water gevuld is, kan het filter verstopt zijn.



Daarom is het goed om het zo nu en dan schoon te maken. Draai de waterkraan dicht. Schroef de watertoevoerslang los. Maak het filter met een harde, ruwe borstel schoon. Draai de waterslang weer goed vast.

Bevriezingsgevaren

Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C, dient u enkele voorzorgsmaatregelen te treffen:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van het leidingwater los.
- Plaats het uiteinde van de kleine noodafvoerslang en dat van de watertoevoerslang in een opvangbak op de grond en laat het water er uitstromen
- Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op zijn plaats, na eerst de stop te hebben teruggeplaatst. Op die manier is het water dat nog in de leidingen zat afgetapt, waardoor ijsvorming en daarmee beschadiging van het apparaat voorkomen wordt.
- Als u de machine opnieuw op wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.

BELANGRIJK!

Telkens als u het water aftapt via de noodafvoerslang moet u 2 liter water bijvoegen in het vak voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade en vervolgens het programma Pompen starten. Hierdoor wordt de SPAARKLEP geactiveerd en wordt voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt achterblijft.

Machine legen in geval van nood

Als de machine niet leeg wil lopen, ga dan als volgt te werk om het water af te voeren:

- trek de stekker uit het stopcontact;
- draai de waterkraan dicht;
- wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
- open het pompdeurtje;
- zet een opvangbak op de vloer, maak de kleine noodafvoerslang los, hang deze in de bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
- reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
- zet de kleine noodafvoerslang terug op zijn plaats, nadat u de dop er weer opgezet hebt;
- schroef het pompdeksel vast en sluit het deurtje.

Als zich een storing voordoet

BELANGRIJK!


Wij raden u met klem aan de volgende controles van uw apparaat ui te voeren voordat u contact opneemt met de klantenservice. Het is mogelijk dat het een eenvoudig probleem is dat u zelf op kunt lossen.
Tijdens de werking kan het rode controlelampje van de toets 5 gaan knipperen om aan te geven dat er een storing is.
Als het probleem eenmaal is opgelost, op de toets 5 drukken om het programma opnieuw te starten. Als het probleem, na alle controles, nog steeds niet opgelost is, neem dan contact op met de klatenservice van uw leverancier.

Storing	Mogelijke oorzaak/Oplossing
De wasmachine start niet:	De deur is niet goed gesloten. (Het rode controlelampje knippert) • Doe de deur goed dicht. Het apparaat is niet goed aangesloten. • Controleer de elektrische installatie in uw woning. Er staat geen spanning op het stopcontact. • Controleer de elektrische installatie in uw woning. De hoofdzekering is doorgebrand. • Vervang de zekering. De keuzeknop staat niet goed en de toets 5 is niet ingedrukt. • Draai de aan keuzeknop en druk nogmaals op de toets 5. De toets 7 his geselecteerd. • Als het wasgoed onmiddellijk moet worden gewassen, annuleer dan de uitgestelde start.
De machine wordt niet gevuld met water:	De watertoevoerkraan is dicht. (Het rode controlelampje knippert) • Draai de watertoevoerkraan open. De watertoevoerslang is plat gedrukt of geknikt. ((Het rode controlelampje knippert) • Check the inlet hose connection. Het filter van de watertoevoerslang is verstopt. (Het rode controlelampje knippert) • Maak het filter van de watertoevoerslang schoon. De deur is niet goed gesloten. (Het rode controlelampje knippert) • Doe de deur goed dicht.

Storing	Mogelijke oorzaak/Oplossing
De wasmachine voert het water niet af en/of centrifugeert niet:	De afvoerslang is plat gedrukt of geknikt. (Het rode controlelampje knippert) • Controleer de aansluiting van de afvoerslang. (Het rode controlelampje knippert) • Maak de afvoerpomp schoon. De optie Spoelstop og het programma WEKEN is geselecteerd. • Schakel de optie Spoelstop uit. • Selecteer het programma «Pompen» of «Centrifugeren». Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. • Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er ligt water rond de wasmachine:	U heeft te veel wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine (te veel schuimvorming). • Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Controleer of er lekkages zijn bij de koppelstukken van de slangen. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. • Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. De afvoerslang is beschadigd. • Vervang de slang, indien nodig. De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken van de pomp niet op zijn plaats gezet. • Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.
Onbevredigende wasresultaten:	Er is te weinig wasmiddel gebruikt of een wasmiddel dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine. • Verhoog de dosering van het wasmiddel of gebruik een ander, geschikter wasmiddel. Hardnekkige vlekken zijn niet behandeld vóór het wassen. • Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen. U heeft geen geschikt programma of geschikte temperatuur geselecteerd. • Controleer of u de juiste temperatuur en het juiste programma geselecteerd heeft. Er zit te veel wasgoed in de trommel. • Stop wat minder wasgoed in de trommel.

Storing	Mogelijke oorzaak/Oplossing
De deur gaat niet open:	Het programma is niet afgelopen. • Wacht tot de wascyclus is afgelopen. De vergrendelingsvoorziening van de deur is niet uitgeschakeld. • Wacht indien u de deur kunt openen. Er staat water in de trommel. • Selecteer het programma «Waterafvoer» of «centrifugeren om het water af te voeren.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:	De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd. • Controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is. De stelvoetjes zijn niet afgesteld. • Controleer of het apparaat correct waterpas staat. Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld in de trommel. • Verdeel opnieuw het wasgoed. Er is te weinig wasgoed aanwezig in de trommel. • Stop meer wasgoed in de trommel.
Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:	Het elektronische stabilisatie-controlesysteem is in werking getreden, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de onbalans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na tien minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren. • Verdeel opnieuw het wasgoed.
De machine maakt een ongebruikelijk geluid:	De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere motoren een ongebruikelijk geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren, alsmede voor een betere stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:	Machines die gebaseerd zijn op de moderne technologie, werken zeer zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine.
Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg:	Het uiteinde van de afvoerslang zit te laag. • Raadpleeg de paragraaf van het deel «Pompen».

Als u het probleem niet kunt vinden of kunt oplossen, neem dan contact op met onze servicedienst. Noteer alvorens te bellen het model, het serienummer en de aankoopdatum van de machine: de servicedienst zal om deze informatie vragen.



Technische gegevens

Afmetingen	Breedte	60 cm
	Hoogte	85 cm
	Diepte	63 cm
Aansluitspanning - Totale vermogen - Zekering	Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat	
Waterleidingdruk	Minimaal	0,05 MPa
	Maximaal	0,8 MPa
Maximale belading	Katoen	6 kg
	Synthetica en Fijne was	3 kg
Centrifugetoerental	Maximaal	1200 tpm (ZWG 5120) 1400 tpm (ZWG 5140) 1600 tpm (ZWG 5160)

CE

Verbruikswaarde

Programma	Energie-verbruik (in kWh)	Waterverbruik (in liter)	Programma-duur (in minuten)
Katoen 95°	2.0	61	135
Katoen 60°E	1.02	54	155
Katoen 60°	1.3	58	120
Synthetica 60°	1.0	54	90
Anti-kreuk 40°	0.35	60	90
Fijne was 40°	0.55	60	65
Handwas 40°	0.4	53	60
Wol 40°	0.4	53	60
Sport Intensief 40°	0.65	59	100
Gordijnen 40°	0.55	75	90
Inweken 30°	0.4	19	45
Spoelen	0.1	42	45
Pompen	-	-	2
Centrifugeren	-	-	10

INFORMATIE


De verbruiksgegevens die in deze tabel worden weergegeven dienen slechts als richtlijn en kunnen afhankelijk van de hoeveelheid en het soort wasgoed, de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur variëren. Ze hebben betrekking op de hoogste temperatuur voor ieder wasprogramma.

(*) Het “Katoen 60° Eco” (6 Kg) is het referentieprogramma voor de gegevens op het energielabel, overeenkomstig de EG-richtlijnen 95/75.



Installatie

Uitpakken


Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens demachine in gebruik te nemen. Wij raden u aan alle transportbeveiligingen tebewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moetworden vervoerd.

1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig opzijn achterkant leggen, om het piepschuim aan de onderkant te kunnen verwijderen.
2. Verwijder het aansluitsnoer en de afentoevoerslang van de slanghouders op deachterkant van het apparaat.


3. Draai de drie bouten los.
4. Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.

5. Open de vuldeur en verwijder het polystyreen blokje dat op de afdichting van dedeur zit.
6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkanten de twee grotere gaten dicht met deplastic doppen die in het zakje zitten vande gebruiksaanwijzing.

Plaatsen


Zet de machine op een vlakke harde vloer neer. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rondom de machine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerbedekking, enz. Zorg er voor dat de machine geen muren of keukenkasten raakt. Zet de wasautomaat waterpas met behulp van de stelvoetjes. De stelvoetjes kunnen te vast zitten om te worden afgesteld (zelfborgende moer), maar de machine MOET waterpas staan en stabiel zijn. Controleer, zo nodig, de afstelling met een luchtbelwaterpas. Iedere noodzakelijke aanpassing van de afstelling kan met een sleutel worden uitgevoerd. Als u de machine nauwkeurig waterpas zet, voorkomt u tijdens de werking ervan dat de machine gaat trillen, lawaai gaat maken of zich verplaatst. Plaats nooit geen karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden in de vloer te compenseren.



Watertoevoer

Een toevoerslang die is meegeleverd treft u in de trommel van de machine aan.

Gebruik niet de slang van uw vorige machine, om aan te sluiten op de waterleiding..



⚠ LET OP!

Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.


1. Plaats de slang in de juiste positie, door de ringmoer los te draaien. Als de slang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkages te voorkomen.




2. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang. De toevoerslag mag niet langer worden gemaakt. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.De toevoerslag mag niet langer worden gemaakt. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

Waterafvoer

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden aangesloten:



Hang de slang over de rand van een gootsteen en gebruik hiervoor de bij de wasautomaat geleverde plastic houder. Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet kan losschieten, als de wasautomaat aan het leegpompen is. Om het wegglijden van de slang te voorkomen kunt u hem het beste met een stuk touw vastmaken aan de waterkraan of aan een haak in de muur bevestigen.



Op een aftakking van de afvoerpijp van de gootsteen. De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm. Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd belucht zijn, dat wil zeggen, de binnendiameter van de afvoerpijp moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

Elektrische aansluiting

Deze machine is gemaakt voor 220-230 V / 50 Hz (eenfasig). Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen (2,2 kW), houd hierbij rekening met eventuele andere apparaten die ingeschakeld zijn.

⚠ LET OP!

Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel die veroorzaakt wordt door het niet naleven van de hierboven genoemde veiligheidsvoorzorgsmaatregelen.

⚠ LET OP!

Moet het netsnoer van het apparaat worden vervangen, moet dit worden uitgevoerd door onze servicedienst.

OPMERKING

Zorg er voor als het apparaat wordt geïnstalleerd dat het netsnoer gemakkelijk toegankelijk is.

Het milieu

Verpakkingsmaterialen

De materialen gemarkeerd met het symbool ♺ zijn recyclebaar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen

Dit betekent dat deze materialen gerecycled kunnen worden door ze op de correcte wijze weg te gooien in de hiervoor bestemde containers.

Oude machine

Als uw apparaat is afgedankt, lever hem dan in op de door de gemeente aangewezen afvalverwerkingsplaatsen. Houd uw land schoon!

Het symbool  op het product of op de verpakking, betekent dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparaten worden gerecycled. Als u er voor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor de mens en het milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u het beste contact opnemen met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst die belast is met de verwijdering van huisafval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Ecologische adviezen en tips

Om water en energie te besparen en het milieu te beschermen, raden wij u aan de volgende tips op te volgen:

- Normale vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
- De wasmachine werkt het zuinigst met een volle trommel.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Doseer wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.

ZANUSSI

www.electrolux.com

www.zanussi.be